

GEBRUIKSAANWIJZING LIJSTENSPANNER 24319

1. Draai het handvat (1) zover mogelijk linksom, dus blok (6) naar lintklem (3)
2. Draai d.m.v. het hendeltje (2) de lintklem (3) open.
3. Nu kunt u het lint (4) uit de lintspoel (5) halen.
4. Plaats nu de houders (6) voorzichtig om het in te klemmen voorwerp.
5. Trek nu het lint handmatig strak om het voorwerp.
6. Zet het lint vast in de klemrichting door het aandraaien van het hendeltje (2).
7. Span het lint na door het handvat (1) rechtsom te draaien. Zo komt het voorwerp onwrikbaar vast tussen de houders te liggen.
8. Voor het inklemmen van niet-rechthoekige werkstukken één of meerdere houders verwijderen (zie tekeningen hieronder) door het boutje (7) in de lintklem (3) los te draaien.

