



## Compact Table Saw Folding Stand

## Support pliant pour scie sur table compacte

### What's in the Box / Contenu de la boîte

- (1) Stand Assembly / Assemblage du support
- (4) Lower Legs / Jambes inférieures
- (8) Carriage Bolts / Boulons de carrosserie
- (8) Lock Nuts / Contre-écrous


### Required Tools / Outils requis



### Assemble Stand / Monter le support


EN

FR




1. Lay the stand flat on the floor.
2. Insert the four legs into the upper tubes. Make sure the angled portion points outwards.

1. Posez le support à plat sur le sol.
2. Insérez les quatre pieds dans les tubes supérieurs. Assurez-vous que la partie pliée pointe vers l'extérieur.



3. Insert carriage bolts through the holes in the legs.

3. Insérez les boulons de carrosserie à travers les trous dans les pieds.



#### WARNING

Make sure the carriage bolts are fully inserted in the upper tubes.


The square shoulders of the bolts fit in the square holes of the upper tubes.



#### AVERTISSEMENT


Assurez-vous que les boulons de carrosserie sont entièrement insérés dans les tubes supérieurs.

Les épaulements carrés des boulons s'adaptent dans les trous carrés des tubes supérieurs.



4. Thread the eight lock nuts onto the carriage bolts, and then tighten. Leave the two on the right rear leg loose (marked with a label).
5. Fully tighten the other six nuts.

4. Enfilez les huit contre-écrous sur les boulons de carrosserie, puis serrez-les. Laissez desserrés les deux à droite de la patte arrière droite (marquées d'une étiquette).
5. Serrez fermement les six autres écrous.




6. Open and place the stand on a flat surface.
7. Twist the right rear leg so that it contacts the floor with the other three legs. The stand should not rock from side to side.
8. Hold the leg in this position and then tighten the two lock nuts

6. Ouvrez et placez le support sur une surface plane.
7. Tournez la patte arrière droite de manière à ce qu'elle touche le sol avec les trois autres pattes. Le support ne doit pas basculer d'un côté à l'autre.
8. Maintenez la jambe dans cette position, puis serrez les deux contre-écrous.




## Mount Saw / Installer la scie

### EN




1. Fully unfold stand. Always use on solid level ground. The stand is fully opened when the center cross brackets (A) will not allow the stand to unfold any further.




### WARNING


Be aware of pinch hazards (B) at the pivot points of the assembly.



2. Open the clamps: pivot the front and rear clamps 90° counterclockwise.



3. Always orient the front of the saw to the front of the stand. Always make sure the clamps (A) (B) are locked before using the saw.



### FR

1. Dépliez complètement le support. Utilisez-le toujours sur un sol plat et ferme. Le support est complètement ouvert quand les croisillons centraux (A) ne permettent pas le support de se déplier davantage.



### AVERTISSEMENT

Faites attention au risque de pincement (B) aux points de pivot de l'assemblage.

2. Ouvrez les pinces : faites pivoter les pinces avant et arrière de 90° dans le sens antihoraire.

3. Orientez toujours l'avant de la scie vers l'avant du support. Assurez-vous toujours que les pinces (A) (B) sont verrouillées avant d'utiliser la scie.